

# 運転操作

## 運転を終了する

---

1 商品の供給を停止します。

2 **運転中**キーを押して運転を停止します。

- **運転中**キーが**停止中**に変わります。

3 操作パネルの電源スイッチを切ります。

- コンベヤーの電源スイッチも切ってください。
- プリンター(オプション)を使用していた場合は、プリンターの電源が切れていることを確認してください。

