

TP-4S 印字電圧調整手順書

(熱転写)

リボンを使用してラベルに印字する場合の印字濃度調整を行います

① **電源を入れます**

```
VO.O
オンライン
印刷枚数 000000
IP:0.0.0.0
```

② **PAUSE** キ-を 1 回押します

```
ポーズ
```

③ **RESTART** キ-を 3 秒以上押します

```
<1>終了
```

④ **FEED** キ-を 1 回押します

```
<2>パラメータ設定
```

⑤ **PAUSE** キ-を 1 回押します

⑥ **RESTART** キ-を 6 回押します

```
濃度微調 (熱転写) +0
```

⑦ **PAUSE** キ-を 1 回押します

```
濃度微調(熱転写)
+0
(-10 - +10)
```

⑧ **FEED**、**RESTART** キ-で印字濃度の数値を設定します (-10~+10)

デフォルト設定値: +0

※ **+**方向へ値を調整すると**先頭**へ、
-方向へ値を調整すると**後方**へ印字が移動します

⑨ **PAUSE** キ-を 1 回押します

```
濃度微調(熱転写) +0
```

⑩ **FEED** キ-と **RESTART** キ-を同時押しします

```
<2>パラメータ設定
```

⑪ **RESTART** キ-を 2 回押します

```
<7>リセット
```

⑫ **PAUSE** キ-を 1 回押します

```
VO.O
オンライン
印刷枚数 000000
IP:0.0.0.0
```

※ オンライン画面に戻ります

以上の作業で、印字濃度調整作業が終了しました

印字状態を確認し、印字品質に応じて数値を調整して下さい

印字濃度を極端に高くすると、サーマルヘッドに負荷がかかり、サーマルヘッドの寿命に影響をあたえますので、ご注意下さい