

TP-4S 印字位置(X 方向座標微調)調整手順

横方向の印字位置調整[X 方向座標微調]を行う方法を下記致します

※操作面（操作ボタンがついている面）を基準に記載致します

① **電源を入れます**

オンライン	VO.O
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

② **PAUSE** キ-を 1 回押します

ポーズ

③ **RESTART** キ-を 3 秒以上押します

<1>終了

④ **FEED** キ-を 1 回押します

<2>パラメータ設定

⑤ **PAUSE** キ-を 1 回押します

⑥ **RESTART** キ-を 9 回押します

X 方向座標微調	+0.0
----------	------

⑦ **PAUSE** キ-を 1 回押します

X 方向座標微調
+0.0 mm
(-99.9 - +99.9)mm

⑧ **FEED** キ-又は **RESTART** キ-を押して値を調整します (-99.9~+99.9)

デフォルト設定値：+0

※ +方向へ値を調整すると先頭へ、
-方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します

⑨ **PAUSE** キ-を 1 回押します

X 方向座標微調	+0.0
----------	------

⑩ **FEED** キ-と **RESTART** キ-を同時押しします

<2>パラメータ設定

⑪ **RESTART** キ-を 2 回押します

<7>リセット

⑫ **PAUSE** キ-を 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

オンライン	VO.O
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

以上の作業で、印字位置の調整作業が終了しました
実際にデータを転送し、印字して頂き状態を確認して下さい