

## TP-128 カウンターパラメータークリア手順

TP-128 のカウンターパラメータークリアを行います  
※本作業を行うと、内部設定がクリアされます。

- |  |   |
|--|---|
| ① 電源が切れている状態で、<br>プリンタ前面の <b>FEED</b> キーと <b>PAUSE</b> キーを<br>押しながら電源を入れます         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">&lt;1&gt;DIAG.      Vx. xx</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">※Vx.xx はファーム<br/>ウェアバージョン</p> |
| ② <b>RESTART</b> キーを 5 回押します   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">&lt;6&gt;RAM CLEAR</div>  |
| ③ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">NO RAM CLEAR</div>  |
| ④ <b>FEED</b> キーを 1 回押します  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MAINTE. CNT CLEAR</div>   |
| ⑤ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します<br>進行状況が '*' で表記され、完了すると<br>'*** COMPLETE ***' と表示されます。 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">*** COMPLETE ***</div>  |
| ⑥ 電源を入れ直します  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">IN LINE MODE</div>  |

以上の作業で、カウンターパラメータークリア作業が終了しました。