

## TP-128 パラメータークリア手順

TP-128 の初期化を行います。

※本作業を行うと、通信設定等の内部設定が全てクリアされます。本作業後、必要な設定を再度行って頂く必要があります。

- ① 電源が切れている状態で、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを  
押しながら電源を入れます。

<1>DIAG.      Vx. xx

※Vx. xx はファーム  
ウェアバージョン
  
- ② **FEED** キーを 5 回押します。

<6>RAM CLEAR
  
- ③ **PAUSE** キーを 1 回押します。

NO RAM CLEAR
  
- ④ **RESTART** キーを 1 回押します。

PARAMETER CLEAR
  
- ⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します。

\*\*\* QP TYPE \*\*\*
  
- ⑥ **FEED** キーを 2 回押します。

\*\*\* JA TYPE \*\*\*
  
- ⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します。  
進行状況が ‘\*’ で表記され、完了すると  
‘\*\*\* COMPLETE \*\*\*’ と表示されます。

\*\*\* COMPLETE \*\*\*
  
- ⑧ 電源を入れ直します。

IN LINE MODE

以上の作業で、パラメータークリア作業が終了しました。