

TP-105 メンテナンスカウンタ印字手順 直接感熱(リボン無)

TP-105 のメンテナンスカウンタ印字を行います

直接感熱（リボン無）※ラベルをセットした状態で下記手順を実施して下さい。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます <1>DIAG. VO. O
- ② **PAUSE** キーを 1 回押します <1>DIAG. VO. O
- ③ **FEED** キー or **RESTART** キーで選択し
PAUSE キーを 2 回押します
※PRT TYPE DIRECT を選択 PRT TYPE DIRECT
- ④ **PAUSE** キーを 1 回押します
※ メンテナンスカウンタが 1 枚発行されます MAINTENANCE CONT
- ⑤ 電源を入れ直します IN LINE MODE

● メンテナンスカウンタ・各種パラメータ印字

TOTAL FEED	1.1km	[JA]
FEED	1.1km	
PRINT	0.5km	
CUT	96	
RIBBON	3h	
232C ERR	255	
SYSTEM ERR	0	

※TOTAL FEED は走行距離を示します。
消耗品部品の交換目安としてご活用下さい。

以上の作業で、メンテナンスカウンタ印字作業が終了しました