

TP-105 メンテナンスカウンタ印字手順 熱転写(リボン有)

TP-105 のメンテナンスカウンタ印字を行います

熱転写（リボン有）※ラベル・リボンをセットした状態で下記手順を実施して下さい。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG. VO. O

- ② **PAUSE** キーを 1 回押します

<1>DIAG. VO. O

- ③ **FEED** キー or **RESTART** キーで選択し

PRT TYPE TRANSFR

PAUSE キーを 2 回押します

※PRT TYPE TRANSFR を選択

- ④ **PAUSE** キーを 1 回押します

MAINTENANCE CONT

※ メンテナンスカウンタが 1 枚発行されます

- ⑤ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

● メンテナンスカウンタ・各種パラメータ印字		
TOTAL FEED	1.1km	[JA]
FEED	1.1km	
PRINT	0.5km	
CUT	96	
RIBBON	3h	
232C ERR	255	
SYSTEM ERR	0	

※TOTAL FEED は走行距離を示します。
消耗品部品の交換目安としてご活用下さい。

以上の作業で、メンテナンスカウンタ印字作業が終了しました