

# TP-128 メンテナンスカウンタ印字手順 直接感熱(リボン無)

TP-128 のメンテナンスカウンタ印字を行います

直接感熱 (リボン無) ※ラベルをセットした状態で下記手順を実施して下さい。

- ① 電源が切れている状態で、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます <1>DIAG. VO. O
  
- ② **PAUSE** キーを 1 回押します <1>DIAG. VO. O
  
- ③ **FEED** キー or **RESTART** キーで選択し  
**PAUSE** キーを 2 回押します PRT TYPE DIRECT  
※PRT TYPE DIRECT を選択
  
- ④ **PAUSE** キーを 1 回押します MAINTENANCE CONT  
※ メンテナンスカウンタが 1 枚発行されます
  
- ⑤ 電源を入れ直します IN LINE MODE



※TOTAL FEED は走行距離を示します。  
消耗品部品の交換目安としてご活用下さい。

以上の作業で、メンテナンスカウンタ印字作業が終了しました