

# TP-4Sテストパターン印字(熱転写)

TP-4S のテストパターン印字を行います

※ヘッド切れ確認、ヘッド当たり調整などを行って頂く必要があります

熱転写 (リボン有り) ※現在はラベルとインクリボンをセットした状態です

- ① **電源が切れている状態**で、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを同時押ししながら  
電源を入れます

システムモード VO. O

- ② **FEED** キーを 3 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<3>テスト印字

- ③ **FEED** キーを 2 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

斜線 3 ドット印字

- ④ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします

<3>テスト印字

- ⑤ **RESTART** キーを 3 回押します

<7>リセット

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

	VO. O
オンライン	
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

以上の作業で、テストパターン印字 (熱転写) 作業が終了しました