

# TP-128 自動正転待機(FORWARD WAIT) 設定手順書

TP-128 の自動正転待機 (FORWARD WAIT) の設定を行います。

電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

- |  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <1>DIAG.      VO. ○   |
| ① <b>FEED</b> キーを 1 回押します  | <2>PAEAMETER SET      |
| ② <b>PAUSE</b> キーを 9 回押します   | FORWARD WAIT      OFF |
| ③ <b>FEED</b> キーを 1 回押します  | FORWARD WAIT      ON  |
| ④ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | POSITION      +0. 0mm |
| ⑤ <b>FEED</b> キー or <b>RESTART</b> キーで調整します  | POSITION      +0. 0mm |
| <p>&lt;正転待機時の停止位置調整&gt;<br/>-5.0mm~+5.0mm(0.5mm 単位)<br/>+方向：より多く正転して停止します<br/>-方向：より少なく正転して停止します</p> |                       |
| ⑥ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | FW/BK ACT.      MODE1 |
| ⑦電源を入れ直します   | IN LINE MODE          |

以上の作業で、自動正転待機 (FORWARD WAIT) の設定作業が終了しました。