

カッターカバー開閉方法

AUTOMATIC CLEAR SYSTEM MACHINE

FWS-KSW



本機を末永くお使いいただくために、またトラブルや故障を未然に防ぐためにも、日常のお手入れが必要です。作業終了後は、毎日清掃して常に清潔に保つようにしてください。



1 カッターカバーを開けるとき



- ① カッターカバーの上部に手を添え
- ② 下方向に少し力を加えながら
- ③ パチン錠を開放します。



2 カッターカバーを閉めるとき

- ① カッターカバーの上部に手を添え
- ② 下方向に少し力を加えながら
※目安として隙間が見えなくなる程度
- ③ パチン錠をロックします。

