

TP-105 印字位置(横方向)調整手順

横方向の印字位置調整[X ADJUST]を行う方法を下記致します。
※操作面（操作ボタンがついている面）を基準に記載致します。

- ① **電源が入っている状態**で、
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ホース

- ② **RESTART** キーを **3 秒**以上押す。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを **2** 回押す

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを **4** 回押す

X ADJUST xx

※ x x は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。(+99.5 ~ -99.5)

X ADJUST xx

※ x x は設定値

※ + 方向へ値を調整すると右へ、- 方向へ値を調整すると左へ移動します。

- ⑥ **PAUSE** キーを **1** 回押す

TONE ADJUST<T> xx

※ x x は現在の設定値

- ⑦ 電源を入れなおす

IN LINE MODE

以上の作業で、印字位置の調整作業が終了しました。
実際に印字して頂き状態を確認して下さい。