

TP-4X カット・剥離位置調整手順

※V2.6 以前

カット・剥離位置調整を行います。

※オプションでカッターユニットを装着している場合は「カット位置」
剥離ユニットを装着している場合は「剥離位置」の微調整値となります。

- ① **オンライン状態**で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。

| | |
|-------|-------|
| オンライン | |
| 印刷枚数 | 00000 |
| _____ | |

- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。

| | |
|---------|------|
| ユーザーモード | VO.O |
|---------|------|

- ③ 矢印キーで「<3>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

| |
|-----------|
| <3> 微調整設定 |
|-----------|

- ④ 矢印キーで「**カット位置**」を選択し
ENTER キーを押します。

| |
|-------|
| カット位置 |
|-------|

- ⑤ 矢印キーで「カット位置」の数値を設定します。

※ **+**方向へ値を調整すると**先頭**へ、
-方向へ値を調整すると**後方**へ
カット・剥離位置が**移動**します。

| |
|--------------------|
| カット位置 |
| +X.X mm |
| (-50.0 - +50.0 mm) |

X.Xmm は現在の設定値

- ⑥ **ENTER** キーを 1 回押します。

| |
|-------|
| カット位置 |
|-------|

- ⑦ **CANCEL** キーを 1 回押します。

| |
|-----------|
| <3> 微調整設定 |
|-----------|

- ⑧ 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

| |
|----------|
| <6> リセット |
|----------|

- ⑨ オンライン画面に戻ります。

| | |
|-------|-------|
| オンライン | |
| 印刷枚数 | 00000 |
| _____ | |

以上の作業で、カット・剥離位置の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。

TP-4X カット・剥離位置調整手順

※V3.0 以降


カット・剥離位置調整を行います。

※オプションでカッターユニットを装着している場合は「カット位置」
剥離ユニットを装着している場合は「剥離位置」の微調整値となります。


- ① **オンライン**状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。



矢印キーで「<2>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ③ 矢印キーで「**カット位置微調**」を選択し
ENTER キーを押します。




- ④ 矢印キーで「カット位置」の数値を設定します。

※ **+**方向へ値を調整すると**先頭**へ、
-方向へ値を調整すると**後方**へ
カット・剥離位置が移動します。




0.0mm は現在の設定値


- ⑤ **ENTER** キーを 1 回押します。



- ⑥ **CANCEL** キーを 1 回押します。



- ⑦ 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑧ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、カット・剥離位置の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。