

## TP-128 ラベル停止位置調整手順

ラベル停止位置の調整を行います。

ラベルの停止位置調整を行う事により印字位置をラベルの進行方向に対して変更できます。

- ① **電源が入っている状態**で、  
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ポーズ

- ② **RESTART** キーを **3 秒**以上押します。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを **2** 回押します。

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを **1** 回押します。

FEED ADJ.      xx

※ xx は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。  
(+50.0~-50.0)

FEED ADJ.      xx

※ xx は設定値

※ +方向へ値を調整すると先頭へ、-方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します。

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します。

CUT ADJ.      xx

※ xx は現在の設定値

- ⑦ 電源を入れ直します。

IN LINE MODE

以上の作業で、ラベル停止位置の調整作業が終了しました。  
実際に印字して状態を確認して下さい。