

フィードローラーの交換方法

TP-128

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 使用していたサーマルヘッドの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● サーマルヘッド印字部とフィードローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 トップカバーを開き、印字ヘッド機構部を開く。
- 3 マイナスドライバーで押してフックを外し、フィードローラーフックを解除する。
- 4 PC板側(奥側)のフィードローラーフックも同様に解除し、フィードローラーを交換する。
 - 手前のベアリングを外しておくと、フィードローラーを外しやすくなります。
- 5 フィードローラーフックを元どおりに固定する。
- 6 動作確認を行い、印字品質を確認する。

