

プラテンの交換方法

TP-128

 警告	● 使用していたサーマルヘッドの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッド印字部とプラテンを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 トップカバーを開き、印字ヘッド機構部を開く。
- 3 マイナスドライバーで押してフックを解除し、プラテンフックを矢印方向に取り外す。
- 4 ベアリングを取り外し、プラテンを交換する。
- 5 ベアリングを取り付けた後、プラテンフックで元どおりに固定する。
- 6 動作確認を行い、印字品質を確認する。

