

運転操作

操作するラベラーを切り替える

LA-5 シリーズでは、2 台のラベラーを 1 台の操作パネルで制御することができます。
上下貼機などでは、操作パネルの画面を切り替えて 2 台のラベラーを操作します。

この部分を押して、操作するラベラーを切り替えます。
この画面の例では上貼機がメイン表示されており、操作することができます。



この部分には、もう一方のラベラーの状態が表示されます。
このラベラーに対して操作を行うには、ラベラーを切り替えてください。