

# 運転操作

## 電源をオン/オフする

---

電源を入れるには：**ON**スイッチを押します。

電源を切るには：**OFF**スイッチを3秒程度長押しします。

- 主電源スイッチは、制御ボックスの背面にあります。この主電源スイッチは、通常オンのままで使用してください。

