

調整

日時を合わせる

1 停止状態にします。

- 運転中の場合は、**運転中**キーを押して停止状態にしてください。



2 日時表示部を押し、「ピッ」と鳴ってから3秒以上押し続けて、日付設定画面を表示します。

3 変更する数値を押し、テンキーを表示し、新しい数値を入力して**ENT**キーを押します。

- この操作を繰り返して、日時を設定してください。



4 設定が終了したら、**決定**キーを押して設定を保存します。