

TP-128 テストパターン印字 直接感熱(リボン無)

TP-128 のテストパターン印字を行います。

※ヘッド切れ確認、ヘッド当たり調整などで行って頂く必要があります。

ダイレクト (リボン無)

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを
押しながら電源を入れます。

<1>DIAG. Vx. xx

※Vx.xx はファーム
ウェアバージョン

- ② **FEED** キーを 3 回押します。

<4>TEST PRINT

- ③ **PAUSE** キーを 5 回押します。

PRINT TYPE TRANSFR

- ④ **FEED** キーを 1 回押します。

PRINT TYPE DIRECT

- ⑤ **PAUSE** キーを 4 回押します。

<4>TEST PRINT

※白紙が 1 枚発行されます。

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します。

PRINT CONDITION

- ⑦ **FEED** キーを 2 回押します。

SLANT LINE (3DOT)

- ⑧ **PAUSE** キーを 1 回押します。

<4>TEST PRINT

※テストパターンが 1 枚発行されます。

- ⑨ **PAUSE** キーを 2 回押すと
続けてテストパターンを発行できます。

<4>TEST PRINT

- ⑩ 電源を入れ直します。

IN LINE MODE

以上の作業で、テストパターン印字作業が終了しました。