

TP-105 カウンターパラメータークリア手順

TP-105 のカウンターパラメータークリアを行います
※本作業を行うと、内部設定がクリアされます

- ① **電源が切れている状態**で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG.	VO. O
----------	-------
- ② **FEED** キーを **5** 回押します

<6>RAM CLEAR

- ③ **PAUSE** キーを **1** 回押します

NO RAM CLEAR

- ④ **FEED** キーを **1** 回押します

MAINTE. CNT CLEAR

- ⑤ **PAUSE** キーを **1** 回押します
進行状況が ‘*’ で表記され、完了すると ‘*** COMPLETE ***’ と表示されます

*** COMPLETE ***

- ⑥ **電源を入れ直します**

IN LINE MODE

以上の作業で、カウンターパラメータークリア作業が終了しました