

# TP-105 自動正転待機(FORWARD WAIT) 設定手順書

TP-105 の自動正転待機 (FORWARD WAIT) の設定を行います

① 電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG. VO. O

② **FEED** キーを 1 回押します

<2>PAEAMETER SET

③ **PAUSE** キーを 9 回押します

FORWARD WAIT

④ **FEED** キーを 1 回押します

FORWARD WAIT ON

⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します

POSITION +0.0mm

⑥ **FEED** or **RESTART** キーで調整します

POSITION +0.0mm

<正転待機時の停止位置調整>

-5.0mm~+5.0mm(0.5mm 単位)

+方向：より多く正転して停止します

-方向：より少なく正転して停止します

⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します

CODE AUTO

⑧ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

以上の作業で、自動正転待機 (FORWARD WAIT) の設定作業が終了しました