

## TP-105 ラベル停止位置調整手順

ラベルの停止位置を変更する手順を下記致します。  
停止位置調整を行う事により印字位置がラベルの進行方向に対して変更出来ます。  
※操作面（操作ボタンがついている面）を基準に記載致します。

- ① **電源が入っている状態**で、  
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ポーズ

- ② **RESTART** キーを **3 秒**以上押す。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを **2 回**押す

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを **1 回**押す

FEED ADJ.      XX

※ x x は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。( +50.0 ~ -50.0 )

FEED ADJ.      XX

※ x x は設定値

※ +方向へ値を調整すると先頭へ、-方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します。

- ⑥ **PAUSE** キーを **1 回**押す

CUT ADJ.      XX

※ x x は現在の設定値

- ⑦ 電源を入れなおす

IN LINE MODE

以上の作業で、ラベル停止位置の調整作業が終了しました。  
実際に印字して頂き状態を確認して下さい。