

リボンを使用してラベルに印字する場合の印字濃度調整を行います

① **電源ON**

IN LINE MODE

② **PAUSE** キーを 1 回押す

ポーズ

③ **RESTART** キーを 3 秒以上押す

<1>RESET

④ **FEED** キーを 2 回押す

<3>ADJUST SET

⑤ **PAUSE** キーを 5 回押す

TONE ADJ. <T> +0

**FEED RESTART** キーで印字濃度の数値を設定します。( +10 ~ -10 )

⑥ **PAUSE** キーを 6 回押す

<3>ADJUST SET

⑦ **RESTART** キーを 2 回押す

<1>RESET

⑧ **PAUSE** キーを 1 回押す

IN LINE MODE

※初期画面に戻ります

以上の作業で、印字濃度調整作業が終了しました。  
印字状態を確認し、印字品質に応じて数値を調整して下さい。  
印字濃度を極端に高くすると、サーマルヘッドに負荷がかかり、サーマルヘッドの寿命に影響をあたえますので、ご注意下さい。

感熱ラベルに印字する場合の印字濃度調整を行います

---

## ① 電源ON

IN LINE MODE

② **PAUSE** キーを 1 回押す

ホース

③ **RESTART** キーを 3 秒以上押す

<1>RESET

④ **FEED** キーを 2 回押す

<3>ADJUST SET

⑤ **PAUSE** キーを 6 回押す

TONE ADJ. <D> +0

**FEED RESTART** キーで印字濃度の数値を設定します。( +10 ~ -10 )

⑥ **PAUSE** キーを 5 回押す

<3>ADJUST SET

⑦ **RESTART** キーを 2 回押す

<1>RESET

⑧ **PAUSE** キーを 1 回押す

IN LINE MODE

※初期画面に戻ります

---

以上の作業で、印字濃度調整作業が終了しました。  
印字状態を確認し、印字品質に応じて数値を調整して下さい。  
印字濃度を極端に高くすると、サーマルヘッドに負荷がかかり、サーマルヘッドの寿命に影響をあたえますので、ご注意下さい。