

TP-128 印字位置(横方向)調整手順

横方向の印字位置調整[X ADJUST]を行います。

※調整方向は操作面（操作ボタンがついている面）を基準

- ① **電源が入っている状態**で、
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ホース

- ② **RESTART** キーを **3 秒** 以上押します。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを **2** 回押します。

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを **4** 回押します。

X ADJUST XX

※ x x は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。
(+99.5~-99.5)

X ADJUST XX

※ x x は設定値

※+方向へ値を調整すると右へ、-方向へ値を調整すると左へ移動します。

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します。

 TONE ADJUST<T> XX

※ x x は現在の設定値

- ⑦ 電源を入れ直します。

 IN LINE MODE

以上の作業で、印字位置の調整作業が終了しました。
実際に印字して状態を確認して下さい。