

TP-128 カット・剥離位置調整手順

カット・剥離位置調整[CUT ADJ]を行います。

※オプションでカッターユニットまたは剥離ユニットが付いている際、
カット位置微調・剥離位置微調それぞれの設定値となります。

- ① 電源が入っている状態で、
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ホース

- ② **RESTART** キーを 3 秒以上押します。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを 2 回押します。

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを 2 回押します。

CUT ADJ. XX

※ x x は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。
(+50.0~-50.0)

CUT ADJ. XX

※ x x は設定値

※ +方向へ値を調整すると先頭へ、-方向へ値を調整すると後方へ動作位置が移動します。

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します。

BACK ADJ. XX

※ x x は現在の設定値

- ⑦ 電源を入れ直します。

IN LINE MODE

以上の作業で、カット位置・剥離位置の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送し、印字して状態を確認して下さい。