



1. メイン画面上で左上2回、右上2回をタッチします。



2、設定画面1が表示されますので左下→右下→左下→右下と交互にボタンを押します。 [システム設定ボタン]が表示されますので押してください

【システム設定画面】		
システム日付設定	印字設定(共通)	
機能設定	熱履歴設定	
機械設定	終了	
	戻る	

3、システム設定画面が表示されます。[印字設定(共通)ボタン]を押して下さい。

【共通印字設定画面】		
<u>X補正: 0.0 mm</u>	<u>Y補正: 0.0 mm</u>	タッチして下
<u>頭出し: 0.0 mm</u>	印字濃度: 0 🗸 %	さい。
	登録 戻る	

4. 印字濃度の数値をタッチして下さい。テンキーが表示されますので値を入力して下さい。 変更後、OK であれば登録ボタンを押してください。設定が変更されます。