

TP-4S 印加制御設定手順(感熱)

印字の際の印加制御設定を行います。

印字濃度調整で印字品質に満足しない場合に変更します。

※必ず印字品質が向上する設定ではないのでご注意ください。

- ① オンラインの状態、
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押した後 **RESTART** キーを
長押しします。

システムモード

- ② **FEED** キーを 2 回押して「<2>パラメータ設定」を選択し、
PAUSE キーを押します。

<2>パラメータ設定

- ③ **RESTART** キーを 7 回押して「ヘッド印加制御」を
選択し、**PAUSE** キーを押します。

ヘッド印加制御

- ④ **FEED** キーを 1 回押して「感熱」を選択し、
PAUSE キーを押します。

感熱

- ⑤ **FEED** キー、又は **RESTART** キーで設定する印加制御を選択し、
PAUSE キーを押します。

標準 : 基本的にはこれを使用します。
高 : 標準よりも電圧を高くするモードです。
低 : 標準よりも電圧を低くするモードです。
SA Type1 : TP-105 の標準に近いモードです。
SA Type2 : TP-105 の高に近いモードです。

標準
高
低
SA Type1
SA Type2

※印加制御設定を高くすると印字品質は向上する反面、
ヘッドへの負担は大きくなりますのでご注意ください。

- ⑥ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします。

<2> パラメータ設定

- ⑦ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします。

システムモード

- ⑧ **RESTART** キーを 2 回押してで「<7>リセット」を選択し、
PAUSE キーを押します。

<7> リセット

- ⑨ オンライン画面に戻ります。

オンライン
印刷枚数 00000

以上の作業で、印加制御設定(感熱)の設定作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。