## オートフィード設定手順書

ラベルエキスパートで印刷する際に指定した枚数を印字後、オートでフィードをする設定手順は 以下の通りです。

1 印刷ボタンをクリックします。



2 使用中のプリンターを指定し、<<印刷設定 ボタンをクリックします。



オプションタブに切り替えて、オートフィードの
 □設定(E)に図を付けます。
 (初期設定ではチェックはついていません)
 ・フィード調整(F)…指定枚数印刷後にフィード
 する長さを設定できます。

🖶 TEC B-EX4T1-T 印刷設定	. ×
用紙 グラフィック 印刷	条件の設定オプション情報
- グラフィックオプション 転送モード( <u>M</u> ):	TOPIX压缩
印刷濃度調整 □設定(S)	
直接感熱(D):	
<ul> <li>✓ 設定(E)</li> <li>フィード調整(E):</li> </ul>	10.0 mm
サプライオプション E印加制御( <u>N</u> ):	プリンタの設定値を使用 🗸
スレッショルド切替(日):	~ ~
リボン設定(B)	
	OK キャンセル 適用(A) ヘルブ

以上で、印刷時に指定した枚数を印字後、ラベルをオートでフィードをする設定手順は終了しました。

