


LA-8 品種データの書込み手順書

パソコン上で作成した品種データをラベラーのコントロールボックスへ書き込みます。

- 逆にコントロールボックス内の品種データを USB メモリーに読み出すこともできます。

1 運転中キーを押して運転を停止します。

- 運転中キーが停止中になります。




2 画面の左上角を2回、右上角を2回すばやく押します。

- 設定画面1が表示されます。

3 メンテ画面キーを押します。

- メンテ画面が表示されます。



4 バックアップキーを押します。

- バックアップ画面が表示されます。



5 USB メモリーを操作パネルのコネクターに挿した後、参照キーを押して品種データのフォルダを指定します。

- フォルダを選択した後、決定キーを押してください。



6 USB->ラベラーキーを押して品種データをコントロールボックスへ書き込みます。

- コントロールボックス内の品種データを USB メモリーに読み出す場合は、ラベラー->USBを押してください。
- 以降、メッセージに従って操作してください。
- 書き込み完了後は、コントロールボックスの電源を一旦切り、再度入れてください。