## TP-105 ラベルセンサー感度調整手順(透過センサー)

ラベルが発行される際に「**カミオクリエラー**」が発生する場合は、 下記の手順に従ってラベルセンサーの感度調整を行ってください

① 電源が切れている状態で、	
7° リンタ前面の <b>FEED</b> ‡-と <b>PAUSE</b> ‡-を押しながら電源を入れます	<1>DIAG. VO. O
② <b>FEED</b> ‡-を <b>4</b> 回押します	<5>SENSOR ADJ.
③ PAUSE ‡-を3 回押します	[TRANS.] o. oV
④ 透過センサ部分に、 ラベルの無い、台紙部分のみ通します	- 上センサーマーカー
⑤ <b>RESTART</b> ‡-を <u>3 秒以上</u> 押します (右側に '*' が表示されるまで押し続けます)	[TRANS.] 4. oV*
⑥ PAUSE ‡-を1 回押します →	[PE]Ro. oV To. oV
⑦ ラベルをセンサ部から取り除きます	
	[PE]Ro. oV To. oV*
<b>PAUSE</b> キーを押します	
<ul><li>⑩ <u>電源を入れ直します</u></li></ul>	IN LINE MODE
⑪ PAUSE ‡-を 1 回押します	ホ°ース゛
② PAUSE ‡-を 3 秒以上押します ('TRANSMISSIVE' が表示されるまで押し続けます)	TRANSMISSIVE
③ ラベルが <b>2~3 枚</b> 発行されるまで、 <b>PAUSE</b> ‡-を押し続けます(離すと停止します)	<b>ホ</b> ゚ース゛
<ul><li>(4) RESTART ‡-を 1 回押します ※インライン画面に戻ります ************************************</li></ul>	IN LINE MODE