

# 運転操作

## 品種を呼び出す

ラベルの貼り付けを行う商品に合わせて、品種を呼び出します。品種の呼び出し方法には、一覧から選択する方法と品種番号を指定する方法があります。

品種の呼び出しは、運転画面と詳細設定画面から行うことができます。ここでは運転画面を例に説明していますが、詳細設定画面でも同じ操作で品種を呼び出すことができます。

- 品種の登録方法については、P.エラー! ブックマークが定義されていません。を参照してください。


### ■ 品種一覧から選択する

#### 1 停止状態にします。

- 運転中の場合は、**運転中**キーを押して停止状態にしてください。


#### 2 **品種名**キー(品種名表示部)を押して品種呼出し画面を表示します。

- 操作を中止するには、品種呼出し画面で**決定**キーを押します。
- 詳細設定画面でも、同じ操作で品種呼出し画面を表示できます。



#### 3 品種を押して選択した後、**決定**キーを押します。

- 前後のページを表示するには、**前ページ** **次ページ**キーを押します。
- 品種呼出し画面では、**HELP**キーを押して、品種の呼び出し方法と品種名の登録方法に関するヘルプを表示できます。
- **決定**キーを押すと運転画面に戻ります。詳細設定画面から操作した場合は、詳細設定画面に戻ります。




### ■ 品種番号を指定する

#### 1 停止状態にします。

- 運転中の場合は、**運転中**キーを押して停止状態にしてください。

#### 2 **品種番号**キーを押してテンキーを表示します。

- 操作を中止するには、テンキーの**ESC**キーを押します。
- 詳細設定画面でも、同じ操作でテンキーを表示できます。



#### 3 テンキーで品種番号(1~99、0)を入力した後、**ENT**キーを押します。

- 例えば、品種番号 5 を指定するには、**5** **ENT**とキーを押します。