

ラベルデータを LA-8 ラベラーへ転送する

[フォーマットエディター]で作成したデータをラベラーで使用するには、以下の要領で USB メモリーを介して LA-8 操作パネルへ転送します。

- 1 USB メモリーをパソコンのコネクターに差し込み、
[フォーマットエディター]を起動します。
- 2 メインメニューの **パネルデータ管理** をクリックします。
- 3 書き出しドライブを USB メモリーのドライブに設定した後、
書き出し開始 をクリックします。
- 4 書き出しが完了したら、USB メモリーを抜いて操作パネル
のコネクターに差し込みます。
 - [フォーマットエディター]は終了してください。
- 5 操作パネルの電源スイッチを入れ、運転画面が表示されたら、
画面の左上角を 2 回、右上角を 2 回すばやく押して設定画面
1 を表示します。
- 6 **メンテ画面** を押した後、**バックアップ** を押します。
- 7 バックアップ画面で **USB->ラベラー** を押して操作パネルに
書き込みます。
- 8 書き込みが完了すると、右のメッセージが表示されます。
OK を押してダイアログを消した後、操作パネルの電源
を再投入します。
 - データの転送は完了です。

