

TP-105 テストパターン印字(直接感熱用)

TP-105 のテストパターン印字を行います

※ ヘッド切れ確認、ヘッド当たり調整などを行って頂く必要があります

直接感熱 (リボン無し) ※現在はラベルをセットした状態です

① 電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG. VO. O

② **FEED** キーを 3 回押します

<4>TEST PRINT

③ **PAUSE** キーを 5 回押します

PRT TYPE TRANSFR

④ **FEED** キーを 1 回押して、**PAUSE** キーを 1 回押します

PRT TYPE DIRECT

⑤ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時に押します

⑥ **PAUSE** キーを 1 回押して、**FEED** キーを 2 回押します

SLANT LINE (3DOT)

⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します

<4>TEST PRINT

※ テストパターンが 1 枚 (3DOT) 発行されます

⑧ **PAUSE** キーを 2 回押すと続けてテストパターンを発行できます

SLANT LINE (3DOT)

⑨ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

以上の作業で、テストパターン印字作業が終了しました