

TP-105 テストパターン印字(熱転写用)

TP-105 のテストパターン印字を行います

※ヘッド切れ確認、ヘッド当たり調整などを行って頂く必要があります

熱転写 (リボン有り) ※現在はラベルとインクリボンをセットした状態です

① 電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

<1>DIAG. VO. O

② **FEED** キーを 3 回押します

<4>TEST PRINT

③ **PAUSE** キーを 1 回押します

PRINT CONDITION

④ **FEED** キーを 2 回押します

SLANT LINE (3DOT)

⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します

<4>TEST PRINT

※ テストパターンが 1 枚 (3DOT) 発行されます

⑥ **PAUSE** キーを 2 回押すと続けてテストパターンを発行できます

SLANT LINE (3DOT)

⑦ 電源を入れ直します

IN LINE MODE

以上の作業で、テストパターン印字作業が終了しました