

感熱印字時の印字濃度調整を行います

① **電源を入れます**

```

VO.O
オンライン
印刷枚数      000000
IP:0.0.0.0
    
```

② **PAUSE** キ-を 1 回押します

```

ポーズ
    
```

③ **RESTART** キ-を 3 秒以上押します

```

<1>終了
    
```

④ **FEED** キ-を 1 回押します

```

<2>パラメータ設定
    
```

⑤ **PAUSE** キ-を 1 回押します

⑥ **RESTART** キ-を 5 回押します

```

濃度微調 (感熱)  +0
    
```

⑦ **PAUSE** キ-を 1 回押します

```

濃度微調 (感熱)
+0
(-10 - +10)
    
```

⑧ **FEED**、**RESTART** キ-で印字濃度の数値を設定します (-10~+10)

デフォルト設定値: +0

※ **+**方向へ値を調整すると**先頭**へ、
-方向へ値を調整すると**後方**へ印字が移動します

⑨ **PAUSE** キ-を 1 回押します

```

濃度微調 (感熱)  +0
    
```

⑩ **FEED** キ-と **RESTART** キ-を同時押しします

```

<2>パラメータ設定
    
```

⑪ **RESTART** キ-を 2 回押します

```

<7>リセット
    
```

⑫ **PAUSE** キ-を 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります

```

VO.O
オンライン
印刷枚数      000000
IP:0.0.0.0
    
```

以上の作業で、印字濃度調整作業が終了しました

印字状態を確認し、印字品質に応じて数値を調整して下さい

印字濃度を極端に高くすると、サーマルヘッドに負荷がかかり、サーマルヘッドの寿命に影響をあたえますので、ご注意下さい