

ラベル停止位置の調整を行います。

ラベルの停止位置調整を行う事により印字位置がラベルの進行方向に対して変更できます。

- ① **オンライン状態**で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。

オンライン	
印刷枚数	00000

- ② ユーザーモードに切り替わります。

ユーザーモード	VO.O
---------	------

※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。

矢印キーで「<3>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<3> 微調値設定

- ③ 矢印キーで「**フィード量**」を選択し、**ENTER** キーを押します。

フィード量

- ④ 矢印キーで「フィード量」の数値を設定します。

※ +方向へ値を調整すると先頭へ、
-方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します。

フィード量
+0.0 mm
(- 50.0 - + 50.0 mm)

- ⑤ **ENTER** キーを 1 回押します。

フィード量

- ⑥ **CANCEL** キーを 1 回押します。

<3> 微調値設定

- ⑦ 矢印キーで「<1>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<1> リセット

- ⑧ オンライン画面に戻ります。

オンライン	
印刷枚数	00000

以上の作業で、ラベル停止位置の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。


ラベル停止位置の調整を行います。

ラベルの停止位置調整を行う事により印字位置がラベルの進行方向に対して変更できます。


- ① **オンライン**状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します。




- ② ユーザーモードに切り替わります。
※画面上でプリンタのバージョンがV3.0以降を確認し、
該当する場合のみ作業を進行してください。



矢印キーで「<2>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ③ 矢印キーで「**フィード量微調**」を選択し、
ENTER キーを押します。




- ④ 矢印キーで「フィード量微調」の数値を設定します。


※ +方向へ値を調整すると先頭へ、
-方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します。




- ⑤ **ENTER** キーを1回押します。



- ⑥ **CANCEL** キーを1回押します。



- ⑦ 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。



- ⑧ オンライン画面に戻ります。



以上の作業で、ラベル(フィード量)停止位置調整の調整作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。