	TP-4S ネットワーク設定手順 TP-4Sのネットワーク設定を行います ネットワーク設定を変更する際や、パラメータクリア後に設定	する必要があります
1	<u>電源が切れている状態</u> で、 プリンタ前面の FEED キーと PAUSE キーを押しながら電源を入れます	<u>システムモード V0.0</u>
2	FEED キーを 6 回押し、PAUSE キーを 1 回押します	<6> INTERFACE
3	PAUSE ^{‡-} を1回押します (「有線 LAN/無線 LAN」を選択します)	有線 LAN/無線 LAN
4	FEED キーを 2 回押し、PAUSE キーを 1 回押します (「IP アドレス」を選択します)	IP アドレス
	FEED or RESTART キーで使用する ネットワークの設定値に合わせ PAUSE キーを押していきます	192.168.010.020
5	FEED [‡] -を1回押し、 PAUSE [‡] -を1回押します (「サブネ <u>ットマスク</u> 」を選択します)	サブネットマスク
	FEED or RESTART [‡] -で使用する ネットワークの設定値に合わせ PAUSE [‡] -を押していきます	255.255.255.000
6	FEED キーを1回押し、PAUSE キーを1回押します (「ゲートウェイアドレス」を選択します)	ゲートウェイ
	FEED or RESTART [‡] -で使用する ネットワークの設定値に合わせ PAUSE [‡] -を押していきます	000.000.000
7	FEED キーを 1 回押し、 PAUSE キーを 1 回押します (「DHCP」を選択します)	DHCP 有効
	FEED +-を1回押し、PAUSE +-を1回押します(無効に設定)	無効
8	FEED キーを 4 回押し、PAUSE キーを 1 回押します (「ポート番号」を選択します) FEED or RESTART t-で使用する	ポート番号
	ネットワークの設定値に合わせ PAUSE キーを押していきます	09100
9	必要に応じて各項目を変更します ※設定された内容を確認するには、「基本情報」を選択し、 PAUSE [†] -を押します	VO.O オンライン 印刷枚数 000000 IP:192.168.10.20
10	<u>電源を入れ直します</u>	

以上の作業で、ネットワーク設定変更作業が終了しました