

TP-105 紙無しレベル調整手順(カミガアリマセン)

ラベルが発行される際に「カミガアリマセン」エラーが発生する場合は、
下記の手順に従って紙無しレベル設定を行ってください。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら
電源を入れます。 <1>DIAG. VO. O

- ② **FEED** キーを **4** 回押します。 <5>SENSOR ADJ.

- ③ **PAUSE** キーを **4** 回押します。 [PE]Ro. oV To. oV

- ④ ラベルをセンサー部から取り除きます。

- ⑤ **RESTART** キーを **3 秒**以上押します。
(右側に「*」が表示されるまで押し続けます) [PE]Ro. oV To. oV*

PAUSE キーを押します。

- ⑥ 電源を入れ直します。 IN LINE MODE

以上の作業で、紙無しレベル調整が終了しました。動作テストを行って下さい。