

TP-105 ネットワーク設定手順

プリンタとパソコンをLANケーブルを使用して接続する場合は
下記の手順に従ってネットワーク設定を行ってください

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます <1>DIAG. VO. O

- ② **FEED** キーを 6 回押して、**PAUSE** キーを 1 回押します <7> IP ADDRESS

- ③ **PAUSE** キーを 1 回押します（「**PRINTER IP ADRES**」を選択します） PRINTER IP ADRES

※**FEED** or **RESTART** キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
PAUSE キーを押し設定していきます 192. 168. 010. 020

- ④ **PAUSE** キーを 1 回押します（「**GATEWAY IP ADRES**」を選択します） GATEWAY IP ADRES

※**FEED** or **RESTART** キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
PAUSE キーを押し設定していきます 255. 255. 255. 000

- ⑤ **PAUSE** キーを 1 回押します（「**SUBNET MASK**」を選択します） SUBNET MASK

※**FEED** or **RESTART** キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
PAUSE キーを押し設定していきます 255. 255. 255. 000

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します（「**SOCKET PORT**」を選択します） SOCKET PORT

※**FEED** or **RESTART** キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
PAUSE キーを押し設定していきます PORT ON 09100

- ⑦ 必要に応じて各項目を変更しながら **PAUSE** キーを押していきます

- ⑧ 電源を入れ直します IN LINE MODE

以上の作業で、ネットワーク設定変更作業が終了しました